

Очиститель дыма предназначен для очистки коптильного дыма, образованного в дымогенераторе во время процесса копчения в коптильно-варочной камере.

## Процесс выполняемый оборудованием

Очиститель дыма в ходе своей работы осаждает примеси с помощью системы орошения, которое оседает в дымогенераторе вовремя производительности дыма что транспортируется в камеру копчения в процессе копчения.

## Базовая комплектация модели

- Нижняя труба с вкрученными в нее ножками. Благодаря встроенной переливной трубе, выполняющей роль сифона, дым не выходит из вытяжной установки дыма в помещение, в котором работает, а избыток воды загрязненной веществами, выделенными из коптильного дыма, отводится в сточную канализацию.
- Труба, отводящая очищенный дым, в дымоход.
- Внешняя труба, к которой подводится дым из коптильной камеры, и, благодаря ее соответствующей конструкции, направляется в сторону оросительных сопел.
- Боковая крышка - это ревизионная крышка, обеспечивающая свободный доступ для очистки, технического ухода и замены сопел.
- Система орошения дыма. Система установлена внутри внешней трубы, и оборудована оросительными соплами, из которых вытекает вода, забирая загрязнения из дыма.
- Все элементы очистителя коптильного дыма изготовлены из высококачественной кислотоустойчивой стали.
- Управление осуществляется автоматически при помощи командо-контроллера совместно работающей камеры.



DW-00

## ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМА DW-00

Вода:подводдавлениерасходжесткость воды	МПа/минмг CaCO <sub>3</sub> /дм <sup>3</sup>	¾" (DN20)0,4 ÷ 0,617,34 (0,5 МПа)150
Уровень акустической мощности	дБ(А)	50
Габаритные размеры:длина,ширина,высота	мм	4803502 595
Масса	кг	55

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:  
тел. +48 22 633 42 85  
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:  
тел. +7 495 981 25 70  
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:  
тел. +375 162 259 221  
e-mail: intermik@brest.by

Украина:  
тел. +380 44 277 29 34  
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:  
тел. +7 4012 57 40 16  
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:  
тел. 995 599 566 850  
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:  
тел. +993 12 362 421  
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:  
тел. +374 10 550 141  
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:  
тел. +994 502 235 025  
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: tajikistan@intermik.eu