

Инъектор предназначен для введения рассола под давлением во внутрь мяса с костью и без костей, а также мяса птицы, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке мясных продуктов.

Принцип инъектирования в системе SAS основывается на пневматической системе управления игольной головки.

## Характеристика:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Одна инъектирующая головка.
- Количество игл 336 штук.
- Стандартно головка с одним комплектом игл на выбор  $\varnothing$  2; 2,5; 3; 3,5; 4 мм.
- Возможность инъектирования сырья толщиной от 200 мм.
- Две скорости инъектирующей головки.
- Система чистки внутренней части головки, не требующая демонтажа.
- Сервопривод инъектирующей головки и транспортера.
- Синхронизация сервопривода транспортера с сервоприводом головки.
- Стол для мойки элементов инъектора и вращающегося фильтра.
- Внутренний фильтр с изменяемой градацией, подобранной в зависимости от диаметра игл (в стандартном исполнении в машине один фильтр, подобранный к выбранному комплекту игл).
- Система непрерывного измерения температуры рассола.
- Плавная регулировка открытия и закрытия клапанов рассола.
- Автодиагностика.
- Панель управления типа Touch.



## ИНЪЕКТОР МН - 336 SAS

Количество инъектирующих игл	шт.	336
Диаметр применяемых игл в зависимости от сырья	мм	4, 3; 3,5; 2
Производительность	кг/ч	7000
Количество циклов (бесступенчатая регуляция) в минуту	цикл/мин	10 ÷ 60
Количество скоростей шага ленты транспортера (регулируемая) (мм/цикл)	скорости	3
Ширина транспортера	мм	750
Величина инъекции	%	5 ÷ 100
Давление сжатого воздуха	МПа	0,6 – 0,8
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3 x 400
Общая мощность	кВт	17
мощность двигателя привода головки	кВт	7,5
мощность двигателя привода конвейера	кВт	2,1
мощность двигателя насоса	кВт	7,5

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:  
тел. +48 22 633 42 85  
e-mail: [intermik@intermik.pl](mailto:intermik@intermik.pl)

Россия:  
тел. +7 495 981 25 70  
e-mail: [intermik@intermik.ru](mailto:intermik@intermik.ru)

Беларусь:  
тел. +375 162 259 221  
e-mail: [intermik@brest.by](mailto:intermik@brest.by)

Украина:  
тел. +380 44 277 29 34  
e-mail: [intermik@intermik.kiev.ua](mailto:intermik@intermik.kiev.ua)

Калининград:  
тел. +7 4012 57 40 16  
e-mail: [yantarspices@intermik.eu](mailto:yantarspices@intermik.eu)

Казахстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: [kazakhstan@intermik.eu](mailto:kazakhstan@intermik.eu)

Грузия:  
тел. 995 599 566 850  
e-mail: [georgia@intermik.eu](mailto:georgia@intermik.eu)

Туркменистан:  
тел. +993 12 362 421  
e-mail: [turkmenistan@intermik.eu](mailto:turkmenistan@intermik.eu)

Армения:  
тел. +374 10 550 141  
e-mail: [armenia@intermik.eu](mailto:armenia@intermik.eu)

Азербайджан:  
тел. +994 502 235 025  
e-mail: [azerbaijan@intermik.eu](mailto:azerbaijan@intermik.eu)

Кыргызстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: [kyrgyzstan@intermik.eu](mailto:kyrgyzstan@intermik.eu)

Таджикистан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: [tajikistan@intermik.eu](mailto:tajikistan@intermik.eu)